

## **SUOJAKYPÄRIEN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN LAATUVIRHEEN VUOKSI**

Scott Health & Safety Ltd:n valmistamissa Protector HC600 ja HC615 suojakypärissä on havaittu laatuvirhe, joka koskee mahdollisesti kaikkia kirkkaan keltaisia ja kirkkaan oransseja kypäriä. Kypärä tunnetaan myös nimellä Protector Style 600. Tuotenumerot, joita virhe koskee:

HC600HY Protector HC600 suojakypärä kirkas keltainen  
HC600HO Protector HC600 suojakypärä kirkas oranssi  
HC615HY Protector HC615 suojakypärä kirkas keltainen ruuvisäädöllä  
HC615HO Protector HC615 suojakypärä kirkas oranssi ruuvisäädöllä

**Laatuvirhe voi heikentää kypärän lujuutta pakkasessa ja vanhenemisen kautta.**

Muissa kuin yllämainituissa väreissä ongelmia ei ole (esim. tavallinen keltainen). Kypärän mallin tunnistaa lipassa olevasta kypärän nimestä. Lipassa lukee Protector Style 600.

**Kypärissä havaittu laatuvirhe voi vaikuttaa niiden turvallisuusominaisuuksiin. Kaikki kirkkaan keltaiset ja kirkkaan oranssit kypärät on tarkastettava oheisen ohjeen mukaisesti.**

Koska laatuvirhe voi vaikuttaa kypärän vanhenemiseen, kyseiset kypärät on tarkastettava käytön aikana päivittäin.

**Mikäli kypärän tarkastuksessa käy ilmi, että kypärässä on sen turvallisuutta heikentävä virhe, se on poistettava käytöstä.**

Suojalaite Oy toimittaa veloituksetta uudet kypärät niille asiakkailleen, joille on toimitettu nyt mahdollisesti poistettavaksi määrättäviä kypäriä. Veloituksetta korvataan kypärät, jotka Suojalaite Oy on tuonut Suomeen ja jotka on valmistettu 02/2003 tai sen jälkeen. Valmistuserästä 03/2003 alkaen korvaus koskee kypäriä, joiden ikä on enintään 6 kk valmistuksesta. Valmistusajankohta on merkitty kypärän lippaan.

Koska kypärissä havaittu laatuongelma voi vaikuttaa niiden turvallisuusominaisuuksiin, hylättyjä kypäriä ei saa käyttää tai luovuttaa eteenpäin käyttöön. Pyydämme palauttamaan veloituksetta vaihdettavat kypärät Suojalaite Oy:öön. Ottakaa yhteyttä ennen palautusta lisäohjeiden saamiseksi.

Suojalaite Oy



Martti Humpila  
toimitusjohtaja



HC600 ja HC615 kypärä

## Teollisuussuojakypärien kuntoa tulee seurata

Kypärien käyttöolosuhteet vaikuttavat niiden suojausominaisuuksiin. Kypärien materiaali vanhenee ja mekaaniset ja kemialliset rasitukset voivat heikentää kypärän suojausominaisuuksia.

## Tarkasta kypäräsi kunto päivittäin

Tee kypärälle silmämääräinen tarkastus. Kypärässä ei saa olla

- säröjä tai halkeamia
- syviä naarmuja tai hankautumia
- muodonmuutoksia
- kypärämateriaalin värin muutoksia
- merkittäviä maalitahroja

Tarkasta erityisesti hihnaston kiinnityskohdat kypärän kuoressa.

Testaa kypärä varovaisesti taivuttamalla lippaa. Älä käytä liikaa voimaa, ehjänkin suojakypärän saa rikottua käsivoimin.

### Lippatesti



Ota kypärästä napakka ote.

Taivuta lippaa n. 5 mm.

Kuuntele, kuuluuko ritinää.

Tarkasta, näkyykö lipan juuressa murtumia. Ne näkyvät usein vaaleana vyöhykkeenä.

Hylkää kypärä, jos se ritisee tai havaitset murtumia.

Jos lippaan jäi pysyvä muodonmuutos testin vuoksi, kypärä on hylättävä.

Valmistajat ovat antaneet kypärille käyttöikäsuosituksia. **Suosittelua enimmäiskäyttöikää ei pidä ylittää.** Kypärän käyttöönottoajankohta kannattaa merkitä kypärän tunnistetarraan käyttöajan seuraamiseksi.