

## LIUKUTARRAINTEN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN LAATUVIRHEEN VUOKSI

Capital Safety Group Ltd. Valmistamissa **Sala PLRG1/REM liukutarraimissa** on havaittu laatu-  
virhe, joka voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Näitä tuotteita on toimitettu myös Suomeen.  
Valmistajan edustajan ilmoituksen mukaan virheellisiä tuotteita on ollut kahdesta valmistuserästä  
n. 40 %.

**Laatuvirhe heikentää liukutarraimen lukkotapin lukituskykyä ja se voi avautua vähäisellä  
voimalla.**

**Laatuvirhe vaikuttaa tarrainten turvallisuusominaisuuksiin. Kaikki käytössä olevat ja toimi-  
tusta odottavat liukutarraimet on tarkastettava oheisen ohjeen mukaisesti.**

**Mikäli tarraimen tarkastuksessa käy ilmi, että siinä on sen turvallisuutta heikentävä virhe,  
se on poistettava käytöstä.**

Suojalaite Oy toimittaa veloituksetta uudet liukutarraimet niille asiakkailleen, joille on toimitettu  
tarkastuksessa vialliseksi todettavia liukutarraimia. **Palauttakaa vialliset tarraimet allaolevaan  
osoitteeseen. Lisätkää pakkaukseen mukaan tarkat yhteystietonne.**



### Tuotteen tarkastus.

- 1) Vedä lukitusasennossa olevaa lukitustappia käsivoimin voimakkaasti auki. Tappi ei saa avautua eikä siitä saa irrota osia
- 2) Katso että lukkotapin keskipinna on yllä olevan keskimmäisen kuva mukaisesti holkin sisällä.
- 3) Varmista, että osat toisiinsa liittävät vaijerit ovat kunnolla kiinni.
- 4) Jos tuote ei läpäise tarkastusta, poista se käytöstä ja palauta meille.

Suojalaite Oy



Martti Humpila  
toimitusjohtaja